

Розклад регламентного обслуговування

Новий 15.000 км інтервал для Європи

Corolla/Auris NRE150 MEX

Операції з обслуговування

П: Перевірити та виправити чи замінити при необхідності.

| Сервісні інтервали (тис. км або місяців, що раніше настане) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | Інтервал в міс. |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Найменування робіт | | | | | | | |
| 1. Діагностичні та перевірочні роботи | | | | | | | |
| Привідний пас (перевірка) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Система охолодження та опалення | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Охолоджувальна рідина (рівень, стан) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Елементи та з'єднання системи випуску | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Пробка паливного баку, паливопроводи, з'єднання та клапан контролю випаровувань | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Педаля гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Направляючі та розвідні механізми (включаючи стоянкового гальма) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Гальмівні диски та колодки | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Гальмівні трубки та патрубки (стан, герметичність) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Рульове колесо, з'єднання, люфт | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Пильовики привідних осей | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Шарові з'єднання та пильовики (перевірка) | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Передня та задня підвіски | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Стан та тиск покришок | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Перевірка освітлювального та сигнального обладнання | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Перевірка роботи та мащення замків та петель дверей | | п | | п | | п | 24 М |
| Перевірка водійського килимка | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Перевірка корозії | п | п | п | п | п | п | 12 М |
| Норма часу на діагностичні роботи, год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 2. Роботи з регламентних замін | | | | | | | |
| Масло двигуна та масляний фільтр (заміна) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 12 М |
| Свічки запалювання (заміна) | | | | | | 0,4 | - |
| Повітряний фільтр (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | П: 12 М, 3: 24 М |
| Фільтр кондиціонера (перевірка кожні 15000 км, заміна кожні 30000 км) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | П: 12 М, 3: 24 М |
| Гальмівна рідина (перевірка, заміна) | п | 1,1 | п | 1,1 | п | 1,1 | П: 12 М, 3: 24 М |
| Масло механічної трансмісії (перевірка, заміна) | п | п | п | 0,4 | п | п | - |
| Норма часу на регламентні заміни, год | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | - |
| Підсумкова норма часу, год | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | |

| Тип | К-ть | Рекомендована вязкість | Специфікація |
|-----------------------------|------|------------------------|----------------------|
| Масло двигуна | 3,4 | 0W-20 | API : SM |
| Масло механічної трансмісії | 2,4 | 75W | API : GL-4 GL-5 "LV" |